



NÁVOD K MONTÁŽI

INSTALACE NŮŽKOVÉ MŘÍŽE:

- 1 Jako první připevníme horní a spodní vodící lišty (případně kompletní rám, pokud byl objednan).
- 2 Montáž provedeme na vlastní kotevní materiál (spojovací materiál pouze na objednávku).
- 3 V případě kotvení směrem do otvoru (špalety) kotvíme do min. hloubky 50–70 mm.
- 4 V případě kotvení čelně na zeď kotvíme do min. hloubky 70–100 mm.
- 5 Po připevnění kolejniček (rámu) přejdeme k montáži samotné mříže (jednokřídlé či dvoukřídlé).
- 6 Mříž uchopíme tak, aby kolečka byla na její spodní hraně, a vsadíme ji do horního a spodního vedení.
- 7 Pak vsuneme mříž do druhé kolejnice, po zaražení zajistíme volný čep proti opětovnému vytažení.
- 8 Před prvním uzamčením vyzkoušíme zámek na prázdno (může se při přepravě poškodit).
- 9 Vyzkoušíme zámkový mechanismus v zavřené poloze.
- 10 Po montáži mříž a zámek očistíme od prachu a promažeme pohyblivé části.

Instalace nůžkové mříže certifikované:

Zachováme postup jako při montáži běžné nůžkové mříže s výjimkou předepsané minimální **hloubky** kotvení **min. 110 mm** a **pevností spojovacího materiálu** v tahu **min. 6 kN**.

INSTALACE PEVNÉ MŘÍŽE:

- 1 Montáž provedeme na vlastní kotevní materiál (spojovací materiál pouze na objednávku).
- 2 V případě kotvení směrem do otvoru (špalety) kotvíme do min. hloubky 50–70 mm.
- 3 V případě kotvení čelně na zeď kotvíme do min. hloubky 70–100 mm.
- 4 Pevná mříž má svůj rám a kotvení probíhá skrze tento rám či na kotevní úchyty.
- 5 Každá mříž musí být přikotvena v min. 4 bodech.

Instalace pevné mříže certifikované:

Zachováme postup jako při montáži běžné nůžkové mříže s výjimkou předepsané minimální **hloubky** kotvení **min. 110 mm** a **pevností spojovacího materiálu** v tahu **min. 6 kN**.

Zásady pro správnou montáž:

Materiál	Kotvení
<i>beton, plná cihla</i>	menší hloubka
<i>porotherm, siporex</i>	větší hloubka (chem. kotvy)
<i>sádrokarton</i>	zvláštní konstrukce